


# Neue Reset-Funktion<sup>1</sup> für das Abitur mit dem Grafikrechner FX-CG20/50

Das Update schafft gleiche Prüfungsbedingungen für SchülerInnen




## Reset\* – so einfach geht es:

Mit der neuen Reset-Funktion werden alle Eingaben gelöscht. Wichtige Applikationen, z. B. 3D-Grafik und Physikum, bleiben jedoch erhalten.

1. Rechner ausschalten mit **SHIFT** **AC/ON**
2. **4** **sin** gedrückt halten und anschließend zusätzlich **AC/ON** drücken

Alternativ ist der Reset ebenfalls als Auswahl in der System-App zu finden.



## Inhalte zuvor sichern?

1. FX-CG50 per USB an PC anschließen.
2. Mit F1 USB-Massenspeicher auswählen.
3. Inhalt des Gerätes bequem kopieren.

So stehend die Inhalte nach der Prüfung für die weitere Nutzung zur Verfügung.